
Panasonic®



取扱説明書

AV コントロールアンプ

BE SA-XR55

ホームシアターの準備

詳しいもくじは、3ページをご覧ください。

16 ページ

操Dリ 作するして

ンでテレビや コーダーなどを



多チャンネルで聞け **ナレビの音声も** る

6 4 ページ ページ 接続したスピーカーに合わせて

タ ヤ

と接続する

と接続する

楽しむ

確認と

準備

ご参考

カー と接続する

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、AV コントロールアンプをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(→28~29)はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ホームシアターの楽しみかた

接続




設定

本格的に楽しむ

サラウンドバック スピーカーを接続して

7.1 CH/6.1 CH サラウンド




スピーカーの有無の設定 + サラウンドバックスピーカーの設定

映画館の迫力を楽しむ

映画館にいるような 臨場感

5.1 CH サラウンド



スピーカーの有無の設定

<u>接続したすべてのスピーカーから音を出そう!!</u>

】 テレビをサラウンドで 楽しむにはどうしたら いいのかな。



<u>ح</u>

テレビは2チャンネルの ステレオ音声だから、 フロントスピーカーから しか音が出ないんだ。



3

DOLBY PRO LOGIC IIX

Fィーティーエス ネオ
DTS NEO:6
SFC
でサラウンドになるんだって。



4

____ やった!! テレビをサラウンド音声で 楽しめるね。



付属品の確認

接続の前に、まず付属品を確認してください。

□ FM 簡易型アンテナ ★ (1 本) [□【RSA0007-L】

















お願い

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●かっこ【 】内は買い替え時の品番です。(2005 年 2 月現在のものです。)
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

再生



DVDを7.1 チャンネル/ 6.1 チャンネルに…



テレビ、CDを 7.1 チャンネル/ 6.1 チャンネルに…

DOLBY PRO LOGIC IIX

THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROP







5.1 チャンネルソース以外の DVDも5.1 チャンネルに…

DOLBY PRO LOGIC IIX

TOTS NEO:6

SFC

- ●テレビや CD などのステレオ音声をサラウンド (すべてのスピーカーから音を出力) で聞くには、ドルビープロロジック IIx、DTS NEO:6、SFC のいずれかを使用します。(→16)
- スピーカーの設定や、入力信号(再生しているディスクの音声信号など)によっては、できない場合があります。(→27)



付属品 (→2) と別売り品 (→4~7) は販売店でお買い求めいただけます。 ★印は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

<u>Pana Sense</u>

パナセンスカスタマーセンター http://www.sense.panasonic.co.jp/ TEL 06-6907-9144

もくじ

	ホームシアターの楽しみかた 付属品の確認	2
	ホームシアターの準備 テレビ、DVD レコーダーと接続する 基本的な接続	4
	DVDオーディオの高音質なアナログ音声を楽しむ (アナログ 6CH 接続) 高画質で楽しむ (S2 映像/コンポーネント映像)	4 5
缸	基本的な接続	6 6
見い 1 章	スピーカーと接続する スピーカーの設置 スピーカーの接続	8 9
青	BI-Wire 対応のスピーカーと接続する 2 組目のフロントスピーカーと接続する	9
	ラジオのアンテナを接続する/ その他の機器と接続する(BS デジタルチューナー、CS チューナー/ ビデオデッキ/CD プレーヤー/カセットデッキ)/	
	ビデオカメラやゲーム機などと接続する 各部のはたらき リモコンの準備	11
	設定する1 スピーカー出力の確認と調整	2
	ホームシアターを楽しむ	.14
	基本の再生	.14 .15 16
と ノ	基本の再生	.14 .15 16 .16
と ノ ご	基本の再生	.14 .15 16 .16
と ノ ご	基本の再生 ディスプレイ表示/2 チャンネルソースの高音質機能 DVD オーディオの再生/スピーカーBを使う 音質・音場効果/便利な機能 サウンドモード(DOLBY PRO LOGIC IIx /DTS NEO:6/SFC)	.14 .15 16 .16 .17
ビノ 3	基本の再生 ディスプレイ表示/2 チャンネルソースの高音質機能 DVD オーディオの再生/スピーカーBを使う 音質・音場効果/便利な機能 サウンドモード(DOLBY PRO LOGIC IIx /DTS NEO:6/SFC)	.14 .15 16 .16 .17 .18 .19 19 19 22 23 26
ドアノハン	基本の再生ディスプレイ表示/2チャンネルソースの高音質機能 DVDオーディオの再生/スピーカーBを使う 音質・音場効果/便利な機能 サウンドモード(DOLBY PRO LOGIC IIx /DTS NEO:6/SFC) その他リモコンで行える調整/便利な機能 音響効果をさらに調整する/サブウーハーレベルの調整/より自然な音で聞く/一時的に音を消す/表示部を暗くする マルチコントロールで行える調整/便利な機能 音質の調整/音量バランスの調整/表示部の明るさを調整する スリープタイマー/二重音声の切り換え/ 小音量でも聞きやすくする アッテネーターの切り換え/購入時の状態に戻す… ヘッドホンを使う 録音・録画 ラジオを聞く こと はくまる (応用) リモコンでテレビや DVD レコーダーなどを操作する マルチコントロールのメニュー表 Q&A (よくあるご質問) にないます。 これ はくまる で質問 にないます。 これ はくまる では、 これ はくまる で質問 にないます。 これ はくまる では、 これ はくまる で質問 にないます。 これ はくまる では、 これ はくまる には、 これ はくまる では、 これ はいまる では、 これ はくまる では、 これ はいまない にはいまる にはいます。 これ はいまない にはいまる にはいまない にはいまない にはいまないまない にはいまない にはいまない にはいまない にはいまない にはいまないます。 これ はいまない にはいまない にはいまない にはいまない にはいまないまない にはいまない にはいまないまない にはいまない にはいまないまない にはいまない にはいまな	.14 .15 16 .17 .18 .19 190 223 2667 28
3	基本の再生ディスプレイ表示/2チャンネルソースの高音質機能 DVDオーディオの再生/スピーカーBを使う 音質・音場効果/便利な機能 サウンドモード(DOLBY PRO LOGIC IIx /DTS NEO:6/SFC)での他リモコンで行える調整/便利な機能 音響効果をさらに調整する/サブウーハーレベルの調整/より自然な音で聞く/一時的に音を消す/表示部を暗くするでリールで行える調整/便利な機能 音質の調整/音量バランスの調整/表示部の明るさを調整するスリープタイマー/二重音声の切り換え/小音量でも聞きやすくするアッテネーターの切り換え/購入時の状態に戻す ヘッドホンを使う ラジオを聞く ラジオを聞く フジオを聞く フジオを聞く スペッドホンを使う カールのメニュー表 スペッチコントロールのメニュー表 なんよくあるで質問) ないまり、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは	.14 .15 16 .17 .189 99023 667880紙

本書内の表現について

●参照していただくページを(→ ○○)で示しています。


ホームシアターの準備

テレビ、DVD レコーダーと接続する

ケーブルの接続について

| **プログラング** + (B) + (C) : DVD レコーダーに音声や映像を録音、録画する場合(→19)に必要です。

基本的な接続



使用するケーブル ●上図を参考に、用途に合わせてご用意ください。



別売り品の品番は、2005年2月現在のものです。品番は変更されることがあります。


DVD オーディオの高音質なアナログ音声を楽しむ(アナログ 6CH 接続)



- ●接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- ●接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。

高画質で楽しむ


左ページのビデオコードを使った接続よりも、高画質な映像が楽しめます。 お持ちの映像機器に合わせて S2 映像かコンポーネント映像を接続してください。 ●コンポーネント映像は、S2映像よりも忠実な色を再現できます。



お知らせ

BS デジタルチューナーや CS チューナーを接続する場合は、10 ページの「その他の機器と接続する」で BS デジタル チューナー、CS チューナーの接続をご覧ください。

使用するケーブル ●上図を参考に、用途に合わせてご用意ください。



別売り品の品番は、2005年2月現在のものです。品番は変更されることがあります。

お知らせ

映像端子について

- ●入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。
- ●コンポーネント映像端子 (色差映像端子) は、赤 (Pr/Cr)、青 (Pb/Cr)、輝度 (Y) 信号がそれぞれ独立して出力されるため、色を より忠実に再現します。本機のコンポーネント映像端子は Y、PB、PR または Y、CB、CR のコンポーネント映像に対応しています。


ホームシアターの準備(つづき)

テレビ、DVD プレーヤーと接続する

ケーブルの接続について

まず A: ドルビーデジタルや DTS などのサラウンドソース (5.1 チャンネルなど) を再生する場合に必要です。 お好みで> A + B: DVD プレーヤーのアナログ音声を "テープ" 端子や "DVD レコーダー" 端子に接続 (→ 4、10) した機器に 録音、録画する場合(→19)に必要です。

基本的な接続




使用するケーブル ●上図を参考に、用途に合わせてご用意ください。



別売り品の品番は、2005年2月現在のものです。品番は変更されることがあります。


DVD オーディオの高音質なアナログ音声を楽しむ(アナログ 6CH 接続)



- ●接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- ●接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。

高画質で楽しむ


左ページのビデオコードを使った接続よりも、高画質な映像が楽しめます。 お持ちの映像機器に合わせて S2 映像かコンポーネント映像を接続してください。 ●コンポーネント映像は、S2 映像よりも忠実な色を再現できます。



お知らせ

BS デジタルチューナーや CS チューナーを接続する場合は、10 ページの「その他の機器と接続する」で BS デジタルチューナー、CS チューナーの接続をご覧ください。

使用するケーブル ●上図を参考に、用途に合わせてご用意ください。



お知らせ

別売り品の品番は、2005年2月現在のものです。品番は変更されることがあります。


映像端子について

- ●入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。
- ●コンポーネント映像端子 (色差映像端子) は、赤 (PR/CR)、青 (PB/CB)、輝度 (Y) 信号がそれぞれ独立して出力されるため、色をより忠実に再現します。本機のコンポーネント映像端子は Y、PB、PR または Y、CB、CR のコンポーネント映像に対応しています。

ホームシアターの準備(つづき)

スピーカーと接続する

スピーカーの設置



フロントスピーカー(左 🕒 、右 🔞 : 別売り)

●テレビの左右に置き、視聴位置で(実際に椅子に座るなどして)映像と音声の動きが合うように、位置や角度を調整してください。

センタースピーカー(: 別売り)

●テレビの真上か真下に置き、視聴位置での耳の高さへまっすぐに向けてください。

サラウンドスピーカー (左 LS 、右 RS : 別売り)

●視聴位置の左右(横またはやや後ろ)に、耳の位置より 1 m ほど高く設置してください。

サラウンドバックスピーカー


(左 SBL 、右 SBR /一本接続時 SB : 別売り)

●視聴位置の後ろに、耳の位置より 1 m ほど高く設置してください。

サブウーハー(SW:別売り)

●テレビから大きく離れない程度の適当な位置に置いてください。

スピーカーの数に合わせて設置する



視聴位置から各スピーカー(サブウー ハーを除く)を同じ距離に設置するの が理想です。なお、角度は目安です。

同じ距離に設置できない場合は各 スピーカーと視聴位置との距離を 測り、「距離の設定」(→ 22)を行ってください。

お知らせ

接続したスピーカーの数に合わせて、 必ずスピーカーの有無などの設定をし てください。(→ 12、13)

スピーカーの数	スピーカーの使いかた	位置
7本	フロントスピーカー (左、右)、センタースピーカー、 サラウンドスピーカー (左、右)、サラウンドバックスピーカー (左、右)	
6本	フロントスピーカー (左、右)、センタースピーカー、 サラウンドスピーカー (左、右)、サラウンドバックスピーカー (1本)	0
40	フロントスピーカー(左、右)、サラウンドスピーカー(左、右)、 サラウンドバックスピーカー(左、右)	
5本	フロントスピーカー(左、右)、サラウンドスピーカー(左、右)、 サラウンドバックスピーカー(1 本)	
3 本	フロントスピーカー (左、右)、センタースピーカー、 サラウンドスピーカー (左、右)	
4本	フロントスピーカー (左、右) 、 サラウンドスピーカー (左、右)	
3本	フロントスピーカー(左、右)、センタースピーカー	
2本	フロントスピーカー (左、右)	

スピーカーコードの接続方法



スピーカーコードの先端のビニール 部分は、ねじりながら抜き取ります。

お願い

- L(左)、R(右)と+、-をご確認の上、 正しく接続してください。誤った接続を すると故障の原因になります。
- ■スピーカーコードをショートさせないでください。回路が破損する恐れがあります。




バナナプラグ(市販)の接続

スピーカー端子を右に回してしっかり締めつけ、端子の穴にプラグを挿入してください。



- ●接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- ●接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。

スピーカーの接続




BI-WIRE 対応のスピーカーと接続する

BI-WIRE 対応のスピーカー:

高周波域と低周波域で独立した接続端子があるスピーカー

- BI-WIRE 接続すると、高周波域と低周波域で相互干渉がなくなり、高音質な音声が得られます。
- また、アナログ音声や、2 チャンネルの PCM 信号を再生させると、高周波域と低周波域で別々のアンプを使う、より明瞭で高音質な BI-AMP ステレオサウンドを楽しむことができます。(→15)
 スピーカーコード




HF: 高周波域 LF: 低周波域 スピーカーインピーダンス BI-WIRE: $6 \sim 16 \Omega$

お知らせ 「フロントスピーカーの接続の設定」で "*BI-WIRE*" を選んでください。(→12、13)

2組目のフロントスピーカーと接続する

他の部屋で音楽を楽しみたいときなどに使用します。




- フロントB端子に接続したスピーカーで音声を楽しむ ときは、スピーカーBを選択してください。(→15)
- ■スピーカーBのみ選択すると、2 チャンネルの再生になります。多チャンネルソースを再生する場合は、2 チャンネルに集約して、左右のフロントスピーカーから出力します。(2CH MIX)

他の機器の接続

- ●接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- ●接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。

ラジオのアンテナを接続する



●アンテナを接続したあと、実際に放送を受信して(→20)、雑音の少ない位置に設置してください。


その他の機器と接続する(BS デジタルチューナー、CS チューナー/ビデオデッキ/CD プレーヤー/カセットデッキ)

テレビの接続については、4ページから7ページをご覧ください。 録音・録画については、19ページをご覧ください。


BS デジタルチューナーまたは **CS チューナー**(ともに別売り)

● 映像端子への接続は、テレビとの接続に合わせて、映像、S2 映像またはコンポーネント映像のいずれかを接続してください。


■ 高画質な映像 (S2 映像など) を録画する場合は、BS デジ タルチューナーまたは CS チューナーを直接 DVD レコー ダーに接続してください。



ビデオカメラやゲーム機などと接続する



各部のはたらき




リモコンの準備

乾電池の入れかた



リモコンの使いかた



マルチコントロールモードの操作 (→12、13、18~22、25)

■使用上のお願い


- ●受光部とリモコンの間に障害物を 置かない。
- ●受光部に直射日光やインバーター 蛍光灯の強い光を当てない。
- ●受光部と送信部のほこりに注意。
- ■本体をラックに入れて使用するとき ラックのガラス扉の厚さや色などによっ て、リモコンの動作範囲が短くなること があります。

設定する

●より詳細な設定をするには、22ページをご覧ください。 ●マルチコントロールのメニューと初期設定の状態については

26ページを参照ください。

スピーカーや各機器の説明書もご覧ください。



マルチコントロールモードに入る

押す

MULTI CONTROL

"SETUP 1"を選ぶ

("BASIC SETUP" と表示が流れます)



回して選び

SFTUP

ENTER Q

押して決定

各設定を行う 適切な音声を出力させるため、太枠の設定は特に大切です。

スピーカーの有無の設定

接続したスピーカーの組み合わせを設定します。

お知らせ

サブウーハーの有無は、「スピーカーの有無 **とサイズの設定」**のフロントスピーカーの サイズと連動して切り換わります。(→ 22) 1. "SPKR SET" を選び、決定 SPKR SET (SPEAKER ŠÉT)

2. サブウーハーの有無を選び、 SUBW YES 決定

3. 接続したスピーカーの組み 合わせを選び、決定

LCR S SB

フロントスピーカーの接続の設定

フロントスピーカーを BI-WIRE 接続した場 合に設定します。(→9)

1. "FRNT L/R" を選び、決定 (FRONT T/R)

FRNT L/R

2. "BI-WIRE" を選び、決定

BI-WIRE

サラウンドバックスピーカーの設定

上記「スピーカーの有無の設定」でサラウンドバ ックスピーカー「有」の設定(LCR S SBか L R S SB) に設定したときのみ表示

SB (サラウンドバックスピーカー) の本数を 設定します。

1. "SB SPKR" を選び、決定 (SÉ SPÉAKÉR)

SB SPKR

2. 本数を選び、決定

2 SPKRS

デジタル入力端子の変更

デジタル入力端子に接続した機器に合わせ て、設定を変更します。

ひとつの入力は複数の端子で使用できません。

(例) DVD を "OPT 1" の設定に変更した 場合、DVD は **OPT 1** (光 1) 以外の デジタル端子で使用できません。

1. "D-INPUT" を選び、決定 (DIGITAL INPÚT)

D - INPUT

2. デジタル入力端子に接続 した機器を選び、決定

3. デジタル入力の設定を変更 し、決定

OPT

手順2と3を繰り返し、設定を変更

入力信号の設定

DVD レコーダーや DVD プレーヤーなどの 入力を、デジタルとアナログで自動判別す るのか、固定するのかを設定します。

特に信号を固定する必要のないときは、 '*AUTO*" にしてください。

PCM FIX について

CDを再生したとき、曲の始まりが途切 れるような場合に使用してください。

●正常に再生できる場合はこの設定をす る必要はありません。

ノイズが発生する場合は解除してください。

1. "IN MODE" を選び、決定 (ÍNPÚT MODÉ)

IN MODE

2. デジタル入力端子に接続 した機器を選び、決定

3. 入力信号の判別方法を選び、 決定

AUTO

手順2と3を繰り返し、設定を変更

●PCM FIX 設定時に PCM 以外のソースが入力された場合は、 表示部に "PCM FIX" が点滅します。


"EXIT"を選び、設定を終える





押す

スピーカー出力の確認と調整





テスト信号を使用します。

- ●接続したスピーカーから音が出ているか確認する ●視聴位置で、フロントスピーカーの音と各スピーカーの音がバランスよく 聞こえるように、スピーカーの出力レベルを調整する

スピーカー A を選ぶ

(BI-WIRE 接続の場合)

SPEAKERS

[SPEAKERS A または B] を押す。

- SPEAKERS -

" A "、" B "、" BI-WIRE " が 表示されます。

押す - SPEAKERS -

お知らせ

スピーカーBのみ選択されているときは、テスト信号は出力されません。

テスト信号の出力を確認する

押す

TEST

スピーカーから音が出力され ない場合は、もう一度、接続 と設定を確認してください。 (→8、9、左記)

約2秒間隔で下記の順に出力されます。

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SBR \rightarrow SBL \rightarrow LS \rightarrow SW$

 $L \to C \to R \to RS \to SB \to LS \to SW$ (サラウンドバックスピーカー 1 本接続時)

C:センター R:フロント(右) **L**:フロント(左) **RS**:サラウンド(右) **LS**:サラウンド(左)

SBR:サラウンドバック(右) SBL:サラウンドバック(左)

(サラウンドバックが 1 本の場合は、**SB**と表示されます) **SW**: サブウーハー

お知らせ

「スピーカーの有無の設定」で、接続していない設定にしたスピーカーはスキップ されます。(**→**左記)

フロントスピーカーを通常間く音量にする 3



押す

-- dB(最小) - 79dB ~ 0 dB(最大) VOL – 50dB

調整するスピーカーを選ぶ 4

押す

0dB

C : センター **RS** : サラウンド(右) **SBR** : サラウンドバック(右) **SBL**:サラウンドバック(左) (サラウンドバック 1 本時は **SB**)

LS:サラウンド(左) **SW**:サブウーハー

各スピーカーの音量を調整する

押す

+4dB

C/RS/SBR/SBL/LS: (サラウンドバック 1 本時は **SB**)

- 10 dB \sim + 10 dB (初期設定: OdB)

SW:

MIN (最小) ↔ 1 ~ 19 ↔ MAX (最大) (初期設定: 10)

手順 4と5を繰り返して各スピーカーを調整する。

●手順 4と 5では調整しているスピーカーからのみ出力されます。操作後約2秒経つと、 再び順に出力されます。

テスト信号を止める



押す

表示部に"BI-WIRE"が 点灯します。 SB を 1 本接続 1 SPKR **2 SPKRS** : SBを2本接続

センター スピーカー

フロント スピーカ-

(左)

サフ

ウーハー

サラウンド

サラウンドバック

スピーカー(左)

SUBW YES: サブウーハー「有し

SUBW NO : サブウーハー「無 |

LRSSB:センター以外を接続

LCR S SB: すべてのスピーカーを接続

L_RS__ : フロントとサラウンドのみ接続

LCR___:フロントとセンターのみ接続 **L_R___**:フロントのみ接続

NORMAL: BI-WIRE 接続していない **BI-WIRE**: BI-WIRE 接続している

スピーカー(左)

フロント

スピーカー

^(右) サラウンド

ザラウンドバック

スピーカー

(1本接続時)

スピーカー(右)

サラウンドバック

スピーカー(右)

TV :テレビ

DVR: DVD レコーダー **DVD**: DVD プレーヤー CD: CD \mathcal{I} \mathcal

OPT 1 :光1 : 光 2 OPT 2 **COAX 1** : 同軸 1 COAX 2 : 同軸 2

TV :テレビ

DVR: DVD レコーダ-**DVD**: DVD プレーヤー **CD**: CD プレーヤー

ΔΙΙΤΟ

: 自動判別(デジタル信号が

優先されます) :アナログに固定 ANALOG DIGITAL

: デジタルに固定 : PCM (音楽 CD など) の PCM FIX


> デジタルに固定 表示部に "PCM" が点灯

します。

お知らせ

本機の電源を切っても、設定の内容は 記憶されます。

ホームシアターを楽しむ



基本の再生

スピーカー A を選ぶ



押す

SPEAKERS -

(BI-WIRE 接続の場合)

[SPEAKERS A または B] を押す。 "A"、"B"、"BI-WIRE"が 表示されます。

A B BI-WIRE

フロントスピーカーを BI-WIRE 接続している場合は、 必ず「フロントスピーカーの接続の設定」で、 **"BI-WIRE"に設定してください。(→**12、13)

■スピーカーBは、2チャンネルのみの再生になります。

セレクターを切り換え、 入力ソース(音源)を選ぶ

再生する機器と接続した端子名(本機側)を選択してくだ さい。 DVR



回す

TUNER . CD. TV. DVD . DVR、VCR 1、VCR 2、TAPE

DVR (DVD レコーダー) 表示 後、"DVD RECORDER"と 一度表示が流れます。

■ DVD レコーダー/ビデオデッキー体型の場合 ビデオを楽しむとき: "VCR1" に合わせる

入力ソース (音源)を再生する

●入力信号に応じてステレオまたはサラウンドで再生さ

例えば、ドルビーデジタルや DTS などの多チャンネ ルデジタル信号の場合は、自動的にサラウンドで再生 されます。

■好みのサラウンド効果を加えたい場合やステレオを多 チャンネルで聞きたい場合などは(→16「サウンド モード」)

音量を調整する



-- dB(最小) − 79dB ~ 0 dB(最大)

■再生を楽しんだ後は

本機で再生できるデジタル信号

AAC



BS デジタル放送など

BS デジタル放送などに採用されている圧縮音声です。 多チャンネルのサラウンド音声を再生できます。

■ Dolby Digital (Dolby Digital Surround EX も含む)



DVDなど

ドルビー研究所が開発したデジタルサラウンドシステムです。 Dolby Digital Surround EX では、従来の 5.1 チャンネル 方式に加え、サラウンドバックチャンネルを用いることで、さ らに臨場感のある音場を作り出します。

ÉDTS (DTS-ES、DTS 96/24 も含む)



DVDなど

DTS 社が開発したデジタルサラウンドシステムです。 DTS-ES では、従来の 5.1 チャンネル方式に加え、 サラウンド バックチャンネルを用いることで、さらに臨場感のある音場を作 り出します。DTS 96/24 では、96 kHz/24 bit の高音質な 音声を多チャンネルで再生します。

PCM



CDなど

本機では、同軸 1 デジタル入力端子は 192 kHz まで、その他 のデジタル入力端子は 96 kHz まで再生できます。


お知らせ

ドルビーデジタル RF 信号や、MPEG 音声信号は再生できま せん。

BGV (バックグラウンドビジュアル)機能

DVD レコーダー端子に接続した映像機器は、再生中に、 セレクターを TUNER、CD または、TAPE に切り換えると映 像機器の音声は消えますが、映像はそのまま残ります。

ディスプレイ表示



デジタル入力表示 サウンドモード表示

デジタル入力表示について

表示が点灯するとき

- ●デジタル信号が入ったとき
- ●「入力信号の設定」(→12、13)を "DIGITAL" に切り換えたとき

デジタル入力信号に含まれるチャンネルが表示されます。

フロントチャンネル(左) センターチャンネル С : フロントチャンネル (右) R

: サラウンドチャンネルがモノラルの場合に表示 S

: サラウンドチャンネル(左) 1.8 : サラウンドバックチャンネル SB : サラウンドチャンネル(右) RS : 重低音効果チャンネル LFE

お知らせ

表示が点灯していても、スピーカーを接続していない設定にし ている場合、そのチャンネルは出力されません。(→12、13)

サウンドモード表示について

デコード形式により次のランプが点灯します。

DIGITAL: ドルビーデジタルデコーダーが動作しているとき DID DIGITAL EX: ドルビーデジタルの 5.1 チャンネルやドルビーデジタル

> サラウンド EX にドルビーデジタル EX デコーダー (ドル ビープロロジック IIx デコーダー) が動作しているとき

DI EX: DTS や AAC の 5.1 チャンネルにドルビーデジタル EX デコー ダー (ドルビープロロジック IIx デコーダー) が動作しているとき

DTS: DTS デコーダーが動作しているとき

DTS 96/24: DTS 96/24 デコーダーが動作しているとき DTS-ES: DTS-ES ディスクリートデコーダーやマトリック

スデコーダーが動作しているとき AAC: AAC デコーダーが動作しているとき

STEREO: 2 チャンネルのステレオソースを再生しているとき

DI PL IIx : ドルビープロロジック IIx デコーダーを使用しているとき サラウンドバックスピーカーを接続していない設定の場合は

(→12、13)、2 チャンネルのステレオソースにドルビー

プロロジック IIx を使用すると、" DI PL II " と表示され ます(ドルビープロロジックⅡデコーダーを使用しています)。

NEO:6: DTS NEO:6 マトリックスデコーダーを使用しているとき

SFC: SFC 機能を使用しているとき

■ DII DIGITAL EX と DII EX は、サラウンドバックスピーカーを 1 本 接続している設定 (→ 12、13) にしたときのみ表示されます。

サウンドモードの音響効果については、16ページをご覧ください。

Dolby Pro Logic IIX について

ドルビーサラウンドや2 チャンネルのあらゆる ソースをよりリアルな音場で再生するために開発された デコードシステムです。

5.1 チャンネルソースに SB を加えた 7.1 / 6.1 チャンネルサラ ウンド音声を楽しめます。サラウンドチャンネルをステレオ音声、 フルレンジ(音声帯域が 20 Hz ~ 20 kHz)で再生します。

DTS NEO:6 について

DTS 社が開発したサラウンドデコードシステムです。2 チャ ンネルのステレオソースなどを、多チャンネルで再生します。

2 チャンネルソースの高音質機能

デュアル アンプ ■ DUAL AMP

2 チャンネルのステレオ再生中に、使用されていないマルチチャンネル 用アンプを利用して、1つのスピーカーを2つのアンプで駆動します。 通常の再生よりも明瞭で高音質なステレオサウンドが楽しめます。

DUAL AMP が働かないとき

- ●スピーカーが全て OFF の時
- ●マルチチャンネル再生している時
- ドルビープロロジック IIx 、DTS NEO:6、SFC を使用している時(→16)

機能が働かないときは、DUAL AMP ランプが消灯しています。

バイ アンブ ■ BI-AMP

BI-AMPは、BI-WIREスピーカーの高周波域と低周波域をそ れぞれ別のアンプで駆動します。

明瞭で高音質な BI-AMP ステレオサウンドが楽しめます。

フロントスピーカーが BI-WIRE 対応スピーカーのときのみ

- BI-WIRE 接続していることを確かめる (→9)
- ●「フロントスピーカーの接続の設定」で、"BI-WIRE" にする (→12、13)

BI-AMP が働くとき

- ●アナログ入力 (DVD 6CH 以外) を再生したとき
- 2 チャンネルの PCM 信号を再生したとき

BI-WIRE 設定にしている場合、機能が働かないときは BI-AMP ランプが消灯します。

DVD オーディオの再生

■ DVD アナログ 6CH

- 準備 アナログ6CH接続していることを確認する。(→4または6)
 - [SPEAKERS A] または BI-WIRE スピーカーを「入し の状態にして、セレクターを "**DVD**" にする。(→14)
 - DVD レコーダーと接続している場合 (→4)、 セレクターを"**DVR**"にしていると、再生できません。 **"DVD**" に切り換えてください。

"DVD 6CH" が表示されるまで 押したままにする

DVD プレーヤ

DVD 6CH

■解除するには、 '**DVD**" が表示され るまで押したままに する

◆ 本機でのスピーカーの設定(→12、13、22)は、無効に なります。DVD レコーダーや DVD プレーヤー側で、スピー カーの有無やサイズを設定してください。

■2 チャンネルの高音質を楽しむ

サンプリング周波数が 192 kHz で 2 チャンネルソースの DVD オーディオを高音質なステレオサウンドで楽しめます。

- **"DVD 6CH"**を解除してください。(→上記)
- 2. 「入力信号の設定」で、入力信号をアナログに固定してくだ さい。(→12、13)

スピーカー B を使う

フロントB端子に接続したスピーカーから音声を出力します。







- ■スピーカーBは、2チャンネルのみの再生になります。
- ●スピーカーBのみ選択している場合、デジタル接続で多チ ャンネル再生すると、「2CH MIX」が表示されます。
- A 端子に接続したスピーカーの音を消したい場合は、 [SPEAKERS A] を押して"A"を消してください。
- ●DVDアナログ6CHを選択しているときは、フロント2チ ャンネルの音声が出力されます。

スピーカーBのみ選択している場合、スピーカー設定(→12、 13、22)の内容にかかわらず、以下の動作状態に固定されます。

■スピーカーのサイズ: LARGE(ラージ) サブウーハー;無し (低域成分はフロントスピーカーから出力されます)

質・音場効果/便利な機能




ドルビープロロジック IIx、DTS NEO:6、 SFC が使えない条件については 27 ページ をご覧ください。

サウンドモード

サラウンド効果を加えたり、ステレオソースを多チャンネルで聞くことができます。

ドルビー プロロジック DOLBY PRO LOGIC IIX

- ステレオソース (音源) を多チャンネルで楽しめます。
- ドルビーデジタルや DTS の 5.1 チャンネルのソース (音源)を 7.1や 6.1 チャンネルで楽しむことができます。
- ●ドルビーデジタル EX ソースのサラウンドバックチャンネルを有効にします。



ディーティースネオ DTS NFO:6

- ●ステレオソース(音源)を多チャンネルで楽しめます。
- ドルビーデジタルや DTS の 5.1 チャンネルのソース (音源) を 6.1 チャンネルで楽しむことができます。



「スピーカーの有無とサイズの設定」(→22)で、すべてのスピーカーを "LARGE" に設定した場合、2 チャンネルのステレオソースに DTS NEO:6 を使用してもサブウーハーから音声は出力されません。

解除するには

- ●ドルビーデジタルや DTS の2チャンネルソー スで、デジタル入力表示の 🕒 が点灯する場合、 "*CINEMA*" モードのみ使えます。
- ●ドルビーデジタル、DTS、AACの2チャンネ ルソースで、デジタル入力表示の S が点灯しない場合、"MUSIC" モードのみ使えます。

サウンドフィールドコントロール SFC (Sound Field Control)

ドルビーデジタル、DTS、アナログや PCM のソース(音源)に好みの臨場感や広がり感を与えたサラウンドが楽しめます。



その場合は、EFFECT 調整 (→ 17) で効果のレベルを下げるか、上記の操作で他のモードを選んでみてください。

- ●ドルビープロロジック IIx、DTS NEO:6、SFC の各モードを同時に使用することはできません。
- 以下の場合、ドルビープロロジック IIx、DTS NEO:6、SFC の各モードは解除されます。
- マルチソース リ. マスターを使用したとき (→17)
- RQT8122 ●「スピーカーの有無の設定」、「サラウンドバックスピーカーの設定」、「スピーカーの有無とサイズの設定」を行ったとき (→12、13、22)

その他リモコンで行える調整/便利な機能

音響効果をさらに調整する

各モードについては、左ページを参照してください。

ドルビー ブロロジック DOLBY PRO LOGIC IIX

● MUSIC で行えます

(入力ソース(音源)が2チャンネルのステレオのときに使用できます)

ディメンジョン コントロール

DIMEN (Dimension Control)

フロントとサラウンドスピーカーの出力バランスを調整できます。 調整範囲: -3(サラウンドが強くなる)~+3(フロントが強くなる)

初期設定: 0

押して "DIMEN" を選び

押して調整する

■ C-WDTH (Center Width Control)

フロントとセンタースピーカーの音を全体的に調整して、より自然 な音楽再生ができます。

調整範囲: $\mathbf{0}$ (センターがはっきりする) $\sim \mathbf{7}$ (センターが広がる)

初期設定: 3

コフェクト



Ō₽

押して "C-WDTH" を選び

押して調整する

■ <u>PAŃORĀMĀ</u>

さらなる広がりによって音楽に包まれるような感覚が得られ ます。

初期設定: OFF

TITY.



押して "PANORAMA" を選び

押して "ON" または "OFF" を選ぶ

DTS NEO:6

MUSIC で行えます

■ C-IMG (Center Image Control)

フロントとセンタースピーカーの音を全体的に調整して、より自然な 音楽再生ができます。

調整範囲: $\mathbf{0}$ (センターがはっきりする) $\sim \mathbf{5}$ (センターが広がる)

初期設定: 2

コフェクト





押して "C-IMG" を選び

押して調整する

SFC (Sound Field Control)

すべてのモードで行えます

(スピーカーごとに調整して好みのサウンドを作ることができます。)

■出力レベルを調整する

C (センター)、**RS** (右サラウンド)、**SBR** (右サラウンドバック)、**SBL** (左 サラウンドバック) (サラウンドバック 1 本時は **SB**)、**LS** (左サラウンド)

調整範囲:-10 dB ~ +10 dB

SW(サブウーハー)

調整範囲:---(切)、MIN(最小)、1~19、MAX(最大)





押して、各スピーカーを選び

押して調整する

■効果の強弱を調整する

調整範囲: **EFFECT 1** (最小) ~ **EFFECT 10** (最大)

初期設定: EFFECT 5

押す





お知らせ

「**スピーカーの有無の設定」**で、無しに設定しているスピーカー は調整できません。(→ 12、13)

サブウーハーレベルの調整

ソース (音源) を再生中に出力レベルを調整できます。重低音に物足りなさを感じたり、抑えて出力させたいなど、好みにあわせて調整できます。

サブウーハー

押して選ぶ

SW 10

---(切)、MIN(最小)、5、10、15、MAX(最大)

- 現在の設定が表示されます。
- 初期設定は "SW 10" です。
- "---" を選ぶとサブウーハーから音は出ません。

お知らせ

- ●サブウーハーレベルが高い状態で本機の音量を上げると、 サブウーハーから出力される音がひずんで聞こえることがあ ります。この場合はサブウーハーレベルを下げてください。
- ●細かく設定したいときは、「スピーカー出力の確認と調整」で、出力レベルを調整してください。(→13)
- DVD アナログ 6 CH が選ばれている場合は、この機能は使えません。(→15)

より自然な音で聞く(マルチソース リ.マスター)

ソース (音源) に記録されていない高い周波数信号を付け加えることで、より自然で豊かな音質が楽しめます。

マルチソース リ.マスター

押して選ぶ

表示部に

"RE-MASTER" と

表示されます。

EFFECT 1: テンポの速い曲 (ポップスやロックなど) **EFFECT 2**: さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)

EFFECT 1

EFFECT 3: ゆっくりした曲(クラシックなど) EFFECT 4: 圧縮して記録された音楽ディスクなど

OFF: 切(初期設定)

お知らせ

● DTS 96/24、または PCM のサンプリング周波数が 48 kHz を超える場合は使用できません。

以下の場合、マルチソース リ. マスターは解除されます。

- ●ドルビープロロジック IIx、DTS NEO:6、SFC を使用したとき
- 「スピーカーの有無の設定」、「サラウンドバックスピーカーの設定」、「スピーカーの有無とサイズの設定」を行ったとき (→ 12、13、22)

一時的に音を消す

機能が働いている間、表示部に "**MUTING IS ON**" と繰り返し表示 (スクロール) されます。

消音

押す

MUTING I

●もう一度押すと、解除されます。

お知らせ

電源を切ると、消音は解除されます。

表示部を暗くする(ディマー)

ディマー

押す

表示部が暗くなります。


●もう一度押すと、解除されます。

お知らせ

本体操作で、表示部の明るさの調整ができます。(→18)

音質・音場効果/便利な機能(つづき)

マルチコントロールで行える調整/便利な機能



マルチコントロールモードに入る

CANCEL

押す

MULTI CONTROL

各設定を行う

音質の調整

BASS (低音) と TREBLE (高音) を調整できます。

1. "TONE" を選び、決定

TONE

2. "BASS" または "TREBLE" を選び、決定

BASS

BASS、TREBLE

3. 調整し、決定

0dB

-10 dB ~ +10 dB

音量バランスの調整

左右フロントスピーカーの出力バランスを調整できます。 **L**: 左フロント **R**: 右フロント

1. "BALANCE" を選び、 決定

BALANCE

2. 調整し、決定

●バーの表示は目安です。

スリープタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。就寝時 などに便利です。30、60、90、120分の設定ができます。

1. "SLEEP" を選び、決定

SLEEP

2. 時間を選び、決定

0FF

OFF, 30, 60, 90, 120

- 解除するには "OFF" を選ぶ
- 設定すると表示部に "SLEEP" が表示されます。
- 一度設定すると、手順 2.で残り時間が表示されます。
- 設定をやり直すには、手順 2.でもう一度時間を設定し てください。

二重音声の切り換え

BS デジタル放送の AAC 信号やドルビーデジタル、DTS の二重音声を切り換えることができます。(二重音声信号を 受信すると表示部に"DUAL"と表示されます。)

1. "OPTION" を選び、決定

OPTION

2. "DUAL PRG" を選び、 決定

DUAL PRG

3. 音声を選び、決定

MAIN

MAIN: 主音声 SUB: 副音声 MAIN+SUB: 主+副音声

表示部の明るさを調整する

部屋を暗くして、映画を見るときなどに便利です。 LEVEL 1 (明) から LEVEL 3 (暗) の間で調整できます。

1. "DIMMER" を選び、決定

DIMMER

2. "ON" を選び、決定 ●解除するには "OFF" を選ぶ

OFF (切)**、ON** (入)

3. 設定を選び、決定

LEVEL 2

LEVEL 1、LEVEL 2、LEVEL 3

●本体とリモコンの操作時は、一時解除されます。

小音量でも聞きやすくする

音声信号の最大音と最小音の差を圧縮し、音場に影響するこ となく小音量でもセリフを聞きやすい音にします。深夜など 大きな音を出せない場合に便利です。

ダイナミックレンジの圧縮に対応したドルビーデジタルのみ

1. "OPTION"を選び、決定

OPTION

2. "DR COMP" を選び、決定

DR COMP

3. 設定を選び、決定

OFF

OFF: 通常の再生

STANDARD: ソフト制作者が家庭用として推奨する圧縮レベル MAX: 深夜視聴を前提とした最大の圧縮

"EXIT"を選び、決定



数回押す

EXIT

●マルチコントロールのメニューと初期設定の状態については 26ページを参照ください。

アッテネーターの切り換え

アナログ入力で再生中、音がひずみ、表示部に "**OVERFLOW**" が点灯した場合は "**ON**(入)" にしてください。

1. "OPTION" を選び、決定

OPTION

2. "A/D ATT" を選び、決定

A/D ATT

3. "ON" を選び、決定

ON

OFF(切)**、ON**(入)

●解除するには "OFF" を選ぶ

購入時の状態に戻す (RESET 機能)

メモリーしたラジオのチャンネル (→21) を除くすべての 設定を購入時の状態に戻します。

必要に応じて再度設定を行ってください。

●リセットすると、入力ソースはラジオ(プリセットチャンネル 1) になります。

1. "OPTION" を選び、決定

OPTION

2. "RESET" を選び、決定

RESET


3. "YES" を選び、決定

YFS

YES. NO

●中止するには "NO" を選ぶ

ヘッドホンを使う



ヘッドホン (別売り) 推奨品: RP-HT530、RP-HT242

すべてのスピーカーを「切」にする

SPEAKERS A B 押して " 🖸 " " 🖪 " を消す -speakers -

(BI-WIRE 接続の場合)

- SPEAKERS -

■ 音量を下げ、ヘッドホンを接続する

●プラグタイプ:ステレオ大型(M6)

3 音量を調整する

- ●耳を刺激するような大きな音で、長時間聞くことは避けてください。
- ●すべてのスピーカーを「切」にすると、2 チャンネルのみの 再生になり、多チャンネルソース (音源) は、強制的に 2CH MIX になります。
- ●アナログ 6CH 接続で再生しているときは、フロント 2 チャンネルの音声が出力されます。

別売り品の品番は、2005 年 2 月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

音のエチケット -


楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。 特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

録音·録画

- 本機の "DVD レコーダー" 端子に接続した DVD レコーダー に録音・録画できます。(→4、5)
- 本機の "テープ" 端子に接続したカセットデッキに録音できます。(→10)
- ●録音、録画、再生機器の説明書もご覧ください。



録音・録画するソース(音源)を選ぶ




回す

2 録音・録画を始める

3 録音・録画するソース(音源)の再生を始める

- "テープ 再生(入力)" 端子の音声は、"テープ 録音(出力)"端子から出力されません。
- "DVD レコーダー" 入力端子の音声は、"DVD レコーダー" 出力端子から出力されません。
- デジタル信号を "テープ" 端子や "DVD レコーダー" 端子へ出力することはできません。アナログ接続して "ANALOG" を選んでください。(→4、10、12、13)
- DVD でアナログ 6CH 入力を選んだ場合は、フロント2 チャンネルの音声しか録音できません。
- ●コピーガードされた DVD などは DVD レコーダーに録画できません。

ラジオを聞く





周波数を合わせて放送局を選ぶ

リモコンで操作する

数字ボタンを使って直接放送局を指定できます。

"TUNER" を選ぶ ラジオ

押す

TUNER

"FM" または "AM" を選ぶ

ラジオ バンドが切り換わるまで

-バンド 押したままにする FM 76.0 MHz

ダイレクトチューニングモードにする

ダイレクトチューニング (11)^J

押す



周波数を入力する

① ② ③

約10秒の間に押す

4 5 6 (カーソルが点滅しています)

(7)(8)(9)

例: 88.1 MHz に合わせる

(8) → (8) → (1) を押す。

- ●周波数が正しく入力されると、周波数が一度点滅し、 その後、点灯状態になります。
- ●受信できない周波数を入力すると "ERROR" が表示さ れます。もう一度入力し直してください。

本体で操作する

"TUNER" を選ぶ



TUNER

"FM" または "AM" を選ぶ BAND



押す

好みの放送局を受信する



押す



TUNED:正確に受信すると点灯 ST:FM ステレオ放送を受信すると点灯

■自動的に選局するには(オートチューニング) ボタンを長く押し、周波数表示が変わり始めたら指を離す

- ●最初に受信した放送局で自動停止します。
- ●オートチューニング中、周囲に電波妨害があると、放 送局を受信せずに停止することがあります。

お知らせ

RQT8122

●ラジオ受信中に本機や DVD レコーダーなどの各機器の影響で、ノイズ が発生することがあります。そのときは 各機器の電源を切るか、AM ループアンテナを各機器 (本機を含む) からできるだけ離してください。

ラジオ受信中に雑音が多いとき

■ FM ステレオ放送で雑音が多いとき(FM モード)

モノラル音声に切り換えて、雑音を減らします。

1. マルチコントロールモードに入る

押す

MULTI CONTROL

2. "TUNER" を選び、決定

TUNER

3. "FM MODE" を選び、決定

FM MODE

4. "MONO" を選び、決定

AUTO, MONO MONO -

■解除するには "*AUTO*" を選ぶ

●モノラル音声に設定すると表示部に "MONO" が点灯します。

。 2回押して、"EXIT"を選び、決定

EXIT

お知らせ

- ●モノラル音声に設定した状態で、放送局を変更したり、ソース を切り換えたり、電源を切ったりするとモノラルの設定は解除 されて、"**AUTO**"に戻ります。
- "MONO"で記憶させたプリセットチャンネル(→21)を受 信しているとき、一時的に "**AUTO**" に切り換えることはでき ます。プリセットチャンネルの設定は変更できません。
- AM 放送で雑音が多いとき (ビートプルーフ モード)
- 1. マルチコントロールモードに入る

MULTI CONTROL 押す

MULTI CONTROL

2. "OPTION" を選び、決定

OPTION

3. "B PROOF" を選び、決定

B PROOF

4. "MODE A" または "MODE B" を選び、決定

●雑音の少ないモードを 選んでください。

MODE A

MODE A、MODE B

。 ○ 2 回押して、"*EXIT*" を選び、決定 5.

EXIT

CH 1

●マルチコントロールのメニューと初期設定の状態については26ページを参照ください。

放送局を記憶させて聞く

本機のプリセットチャンネルに周波数をメモリー(最大30局)すると、受信が簡単になります。

自動で記憶させる(オートメモリー) 本体操作のみ

受信できる放送局を低い周波数から順に自動で記憶していきます。

FM 局: 1~30 チャンネルに記憶 AM 局: 21~30 チャンネルに記憶

●必ず先に FM 局から行ってください。逆にすると AM 局の メモリーが消えてしまいます。

FM の場合は 76.0 MHz、 AM の場合は 522 kHz に合わせる

マルチコントロールモードに入る

MULTI

押す CANCEL

MULTI CONTROL

"TUNER"を選び、決定

TUNER

"AUTO MEM" を選び、決定

AUTO MEM

"*START*" を選び、決定

START

START, CANCEL

●中止するには "CANCEL" を選ぶ

- ●オートメモリーが始まり、"**四**"が点滅します。
- ●放送局が記憶されるとメモリーしたチャンネルと ■"表示が約 1 秒間点灯します。

●オートメモリーが終了すると、最後に記憶された 放送局の周波数が表示されます。

お知らせ

電波が弱い、あるいは強すぎるなどの理由で正確にオートメモ リーできないことがあります。その場合はマニュアルメモリー を行ってください。

手動で記憶させる(マニュアルメモリー) 本体操作のみ

好みの放送局を好みのチャンネルに記憶できます。

好みの放送局を受信する

マルチコントロールモードに入る

MULTI CONTROL

O CANCEL 押す

MULTI CONTROL

"TUNER"を選び、決定

TUNER

"MEMORY" を選び、決定

MEMORY

記憶させるチャンネル を選び、決定

CH 1 ~ CH 30

●チャンネルを決定すると "STORED" が表示されます。

お知らせ

- ●続けてメモリーする場合は手順1から行ってくださ い。
- ●放送受信を"MONO"に設定した状態もメモリーできま す。(**→**20)
- COMPRIL 2回押して、"EXIT"を選び、決定

EXIT

メモリーした放送局を聞く

(12)

メモリーした放送局を聞く

■チャンネルを切り換える

孙冰

(1)(2)(3)

4 5 6

(7)(8)(9)

(または)

押す

■数字ボタンでチャンネルを入力する

押す

本体で操作

リモコンで操作

プリセットボタンを押す

PRESET

押す

チャンネルを選ぶ

∕TUNE ∕


押す

CH

- 約5秒間の点滅のあと、確定します。
- ●ボタンを押したままにすると、チャンネルを早送りで きます。

FM 屋外アンテナの利用

- ●山間部や鉄筋コンクリート建てのビルの中などで、電波を受 信しにくい場合は、屋外アンテナを接続してください。
- ●アンテナ線(同軸ケーブル)をアンテナプラグ(市販)に取り 付けて、後面に接続します。付属の FM アンテナは外して ください。



お知らせ

分配器でテレビのアンテナと本機に接続する FM 屋外アンテナ を共用すると、テレビ画面の乱れの原因になる場合があります。

設定する(応用)

基本的な設定をするには、12、13ページをご覧ください。



INPUT SELECTOR



押して 〉決定

MULTI ひとつ前に戻る/ キャンセル 押す

CANCEL

マルチコントロールモードに入る

"SETUP 2" を選ぶ



押す

MULTI CONTROL

("ADVANCE SETUP"と表示が流れます)

SETUP 2

"距離の設定"を行う場合は、あらかじめ 各スピーカーと視聴位置との距離を測って おいてください。

スピーカーの設置と視聴位置については 8ページをご覧ください。

各設定を行う

スピーカーの有無とサイズの設定

スピーカーにより、再生できる周波数帯域は 異なります。特に低音域を不足することなく 再生させるためにサイズの設定を行います。

●サイズを "SMALL" に設定した場合、 低域フィルターの設定を行ってくださ い。(→ 下記)

下記の場合、自動的に設定されます

- FRONTを "SMALL" にすると SUB-**WFR** は "**YES**
- **SUB-WFR**を"**NO**"にすると、 FRONT It "LARGE"
- ■「スピーカーの有無の設定」(→12、 13)で設定されたサブウーハーの有無 も連動して、切り換わります。

1. "SPEAKERS" を選び、決定

SPEAKERS

2. スピーカーを選び、決定

SUB-WFR

SUB-WFR、FRONT、CENTER、 SURROUND, SUR BACK

3. 設定を変更し、決定

YES

SUB-WFR (サブウーハー)

YES:接続している NO:接続していない

FRONT (フロント) / CENTER (センター) / SURROUND (サラウンド) NONE (センター、サラウンドのみ):接続していない LARGE: 100 Hz 以下の低音域が十分に再生できるスピーカーを接続している SMALL: LARGE の条件に満たないスピーカーを接続している

SUR BACK (サラウンドバック)

NONE:接続していない **1 SPKR**: 1 本接続している **2 SPKRS**: 2 本接続している

フロントスピーカーを "LARGE" にした場合のお知らせ

- ●アナログや PCM をステレオで再生している場合、サブウーハーか ら音声が出力されます。
- ドルビーデジタル、DTS、AACの2チャンネルソースをステレオで再生している場合、ソース に含まれる LFE (重低音効果チャンネル) 信号以外は、サブウーハーから出力されません。

距離の設定

本機は、フロント/センター/サラウンド/サラウンドバックスピーカーから視聴位 置までの距離を設定することで、視聴位 置に届く音の遅延時間を自動的に算出 し、補正します。

1. "DISTANCE" を選び、決定

DISTANCE FRONT

FRONT, CENTER, SURROUND, SUR BACK

3. 距離を設定し、決定

3.0 m

1.0m ~ 10.0m

低域フィルターの設定

スピーカーのサイズを "SMALL" に設定し た場合のみ行ってください。

スピーカーが "SMALL" の場合は低音域 を十分に再生することができません。再 生できる周波数に応じて低域フィルター の周波数を設定し、不足している低音域 をサブウーハーに出力させます。

1. "FILTER" を選び、決定

2. スピーカーを選び、決定

FILTER

2. 低域フィルターの周波数を 選び、決定

100

"SMALL"にした

全てのスピーカー に設定されます。

80:80 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる 100:100 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる

150: 150 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる 200:200 Hz 以下の低音域をサブウーハーに出力させる

バイアンプの設定

フロントスピーカーを BI-WIRE に設定し ている場合に表示されます。(→12、13)

BI-WIRE 接続スピーカーの HF (高 域) と LF (低域) の出力バランスを 調整します。

また、スピーカーの HF (高域) と LF(低域)のずれによる音声の遅延 時間を補正します。

(横側、断面図)

1. "BI-AMP" を選び、決定

BI-AMP

2. "BALANCE" を選び、決定

BALANCE

3. 調整し、決定

選び

H: HF(高域) L: LF(低域)

L&H

●バーの表示は 目安です。

1. "BI-AMP" を選び、決定

BI-AMP

2. "HF PHASE" を選び、決定

HF PHASE

3. 調整し、決定

0 mm

お知らせ

0 ∼ 300 mm

■ 10 mm ごとに切り換えられます。

〕ずれ



数回押して

スピーカー

EXIT

押す

本機の電源を切っても、設定の内容は記憶 されます。

"EXIT" を選び、設定を終える

リモコンでテレビや DVD レコーダーなどを操作する

本機の他、**当社製**の テレビ、DVD プレーヤー、DVD レコーダー、ビデオデッキ、および CD プレーヤーを本機のリモコンで操作で きます。(ただし操作のできない機種もあります。)各操作についてくわしくは、それぞれの機器の説明書をご覧ください。

本機の入力を"TV"に切り換える/リモコンをテレビ操作モードに切り換える	テレビ テレビ操作の前に必 ず行ってください。
テレビの電源を入/ 切する	AVシステム 電源
テレビのテレビ/ビデ オ入力を切り換える	入力切換
テレビの音量を調 整する	サブ たユー/ ブレイリスト リターン 戻る テレビ音量 - テレビ音量 +
地上デジタル放送 に切換える	他上-デジタル トトコ スキップ・コ
BS 放送に切換え る	BS •

CS 放送に切換える ●押すたびに、CS1 と CS2 が切り換わります。	CS1/2
アナログ放送に 切換える	アナロクーĿ ┗◀ ┖スキッンプ
プリセット チャンネルを 選ぶ	(順に選ぶ とき) が以 (直接選ぶ ① ② ③ (直接選ぶ ② ⑤ ⑥ とき) ⑦ ③ ⑨

■テレビのチャンネルが操作できない場合は 地上アナログのみ対応のテレビの場合、他の放 送切り換えボタンを押すと、テレビのチャンネ ルが操作できなくなります。

再度、[アナログ-地上] ボタンを押して、アナロ グ放送に切り換えてください。

機能選択画面を

機能選択

DVD プレーヤ

① ② ③	-バンド - アナログ 6 CH	
7 8 9 +	1 2 3 🖍	
タルデューグ 210 日 11 12	4 5 6	
(例) 11 (2)	7 8 9 +	
(1) (1	(((((((((((((((((((
再生		
大大二-	停止一脚。再生	
トリアメニュー/ フレイリスト リターン テレビ音量 - アレビ音量 - アレビ音量 + DDDD=36		
サフメニュー/ フレイリスト ・デレビ音量ー ・デレビ音量ー ・アレビ音量ー ・アレビョー ・アレビ音量ー ・アレビ音量ー ・アレビ音量ー ・アレビ音量ー ・アレビョー ・アレビー ・アレビー ・アレビー ・アレビー ・アレビー ・アレビー ・アレビー ・アレー ・アレビー ・アレビー ・アレビー ・アレビー ・アレー ・アレー ・アレビー ・アレビー ・アレー ・アレー ・アレー ・アレー ・アレー ・アレー ・アレー ・アレ	 	
テレビ音量 - テレビ音量 + WIDD デート 消音		
DIDIES 元は Form 月 Form F	プレイリスト リターソ 展3	
リマスター ディマー レベル・ゴブガト 切 デスト ー + 口 ロ ロ S S S S S S S S S S S S S S S S S	DVDレコーダー テレビ	
DIG DTS CSFC	マルチソース リスマスター ディマー レベル エフェクト	
DTS SECO		
	DI DTS —SFC	

操作する機器に向けて

DVD

AVシステム 電源

テレビ

本機の入力を"DVD" に切り換える/ リモコンを DVD ーアナログ 6 CH プレーヤー操作 モードに切り換え ださい。

DVD プレーヤー操作 の前に必ず行ってく

DVD プレーヤー の電源を入/切する	AVシステム 電源
トラックやチャプ ターを飛び越す (スキップ)	└ スキップ┘
見たい場所を探す (サーチ)	✓ → → → → → → → → → →
スロー再生	- 時止 - トト - スロー/サーチ
再生を始める	再生
再生ナビ(または トップメニュー)を 表示する	再生ナビ ſ トップメニュー
サブメニュー/ プレイリストを 表示する	サブ メニュー/ ブレイリスト テレビ音量 ー

表示する	
前の画面に戻る	リターン 戻る テレビ音量+
項目を選ぶ [再生ナビ、トップメニュー]、[サブメニュー/ プレイリスト] や [機能 選択] を押した後に操作 してください。	
選んだ項目を実行 する	決定
トラックやチャプ ターを直接選ぶ	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑩ ② 例:10 ⑫ → ① → ⑩ ●数字ボタンを押した後、 [決定]を押して実行する機種もあります。
一時停止する	一時停止
コマ戻し/ コマ送りする	- 勝止
再生を停止する	停止

お知らせ

●当社製の DVD プレーヤー には、[機能選択]ボタンで、 「画面表示 (DISPLAY)」 機能が動作する機種もあり ます。

RQT8122

リモコンでテレビや DVD レコーダーなどを操作する (つづき)

DVD レコーダー

DVD レコーダー操作

の前に必ず行ってく

DVD レコーダー

本機の入力を"DVR" に切り換える/

リモコンを DVD

操作する機器に向けて



レコーダー操作 モードに切り換える	ださい。
DVD レコーダー の電源を入/切する	AVシステム 電源
トラックやチャプ ターを飛び越す (スキップ)	(∀√ ▶) しスキップ・J
見たい場所を探す (サーチ)	← → → → → → → → → → →
スロー再生	- 時止 - スロー/サーチ
再生を始める	再生
再生ナビ(または トップメニュー)を 表示する	再生ナビ 「 トッパニュー
サブメニュー/ プレイリストを 表示する	サブ 火ニュー/ ブレイリスト テレビ音量 —
機能選択画面を表示する	機能選択
前の画面に戻る	リターン 戻る テレビ音量+

項目を選ぶ [再生ナビ、トップメ ニュー]、[サブメニュ ー/プレイリスト] や [機能選択]を押した後 に操作してください。	•
選んだ項目を実行する	決定
トラックやチャプ ターを直接選ぶ	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ② 例:1 ① 例:10 ② → ① → ⑩ ●数字ボタンを押した後、 [決定]を押して実行する機種もあります。
一時停止する	一時停止
コマ戻し/ コマ送りする	一時停止
DVD レコーダーの ドライブ (ハードデ ィスク、ディスク、 SD など) を切り換 える	DVD 1-ダードライブ選択 「サライブ選択」 切り換わらないときは DVD レコーダー側が、 本機のリモコンの出す信 号を認識していない可能性があります。 下記の操作で信号を変更して、もうー皮切り換えてみてください。 1. [DVD レコーダー]を押す 2. [決定]を押しながらままにする もとに戻す場合は: 上記2の操作で、[決定]を押しながら、[9]を 担けながら、[9]を を対したままにする
再生を停止する	停止

本機のリモコンで当社製の DVD レコーダーを操作する場合は

DVD レコーダーと本機のリモコンのリモコンモードを一致させてください。 DVD レコーダーのリモコンモードに合わせて、本機のリモコンモードを切り換えます。









[1]、[2] または [3] を 2 秒以上押したままにする

- ●押した数字ボタンに応じて、「モード 1」、「2」または「3」がリモコン側に設定されます。
- ●初期設定は、「モード 1」です。

操作する機器に向けて



ビデオデッキ

本 機 の 入 力 を "VCR1"に切り換 える/リモコンをビ デオデッキ操作モー ドに切り換える	ビデオ ビデオデッキ操作の前 に必ず行ってください。
ビデオデッキの電 源を入/切する	AVシステム 電源
再生を始める	再生
巻き戻し/早送りを する	₹ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
一時停止する	一時停止

再生を停止する	停止
チャンネルを 選ぶ	(順に選ぶとき) (直接選ぶとき) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ ⑨ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

CD プレ<u>ーヤ</u>ー


本機の入力を" <i>CD</i> " に切り換える/リモ コンを CD プレー ヤー操作モードに 切り換える	CD CD プレーヤー操作の前 に必ず行ってください。
CD プレーヤーの 電源を入/切する	AVシステム 電源
再生を始める	馬 生 ▶
トラックを飛び越す (スキップ)	Lスキップ。J
聞きたい場所を探す (サーチ)	₹ № № ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽

一時停止する	一時停止
トラックを直接選ぶ	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ 例:1 ①
再生を停止する	停止

本機のリモコンで、複数の機器(当社製)が動作するときは

2つ以上の当社製オーディオ機器を同時に使う場合に、本機のリモコンを使用すると、複数の機器が動作する場合があります。 その場合は、本機のリモコンコードを "**REM2**" に切り換えてください。本機とリモコンの両方を設定します。

本機側操作



- 1. マルチコントロールモードに入る
- MULTI CONTROL 押す
- MULTI CONTROL
- 2. "SETUP 2 (ADVANCE SETUP)" を選び、決定

SETUP 2

3. "REMOTE" を選び、決定

REMOTE

- 4. "REM2" を選び、決定
- REM1、REM2

REM2

5. **②** 2回押して、"*EXIT*" を選び、決定

EXIT

リモコン側操作



- 1. [ラジオ/ーバンド] ボタンを押す
- 2. 決定 と ② を同時に2秒以上押す

■ 「REM1」に戻すには

(本機側操作)

左記操作 4 で "REM1" を選ぶ

(リモコン操作側)

[決定] と[1] を同時に2秒以上押す

マルチコントロールのメニュー表

は、初期設定の状態です。

メインメニュー		サブメニュー		ページ	
TUNER	FM MODE * 1	AUTO . MONO		20	
(入力ソースを " TUNER " (ラジオ) にしているときのみ)	MEMORY	CH 1CH 30		21	
オ) にしているときのみ)	AUTO MEM	START CANCEL		21	
TONE	BASS	−10 dB 0 dB+ 10 dB			
TONE	TREBLE	-10 db 0 db+ 10 db			
BALANCE	LITR LYR LY	R, $L ? R$, $L ? R$			
DIMMER	OFF			18	
	ON	LEVEL 1、 LEVEL 2 、 LEVEL 3			
SLEEP	OFF 、30、60、9				
DUAL PRG MAIN . SUB. MAIN+SUB					
	DR COMP	OFF STANDARD MAX	(
OPTION	A/D ATT	OFF \ ON		19	
	B PROOF * 2	MODE A 、 MODE B		20	
	RESET	NO. YES		19	
	SPKR SET	SUBW NO SUBW YES	LCR S SB 、L_R S SB、 - LCR S、L_R S、 LCR、L_R		
SETUP 1	FRNT L/R SB SPKR	NORMAL . BI-WIRE		12、13	
(BASIC SETUP)	OD OF KIT	1 SPKR、 2 SPKRS TV OPT 1 、 OPT 2、 COAX 1、 COAX 2			
(27.676 52761)		TV DVR	OPT 1, OPT 2, COAX 1, COAX 2		
	D-INPUT	DVD	OPT 1, OPT 2, COAX 1, COAX 2	_	
		CD	OPT 1, OPT 2, COAX 1, COAX 2		
		TV	OTTIC OTTEC COAXIC COAXE		
		DVR	AUTO 、ANALOG、		
	IN MODE	DVD	DIGITAL、PCM FIX		
		CD	DIGITALL TOWT DA		
		SUB-WFR	NO, YES		
		FRONT	SMALL LARGE		
	SPEAKERS	CENTER			
		SURROUND	NONE、 SMALL 、 LARGE		
		SUR BACK	NONE、1 SPKR、 2 SPKRS		
		FRONT			
SETUP 2	DIOTANOS	CENTER	1.0 m 3.0 m10.0 m	22	
(ADVANCE SETUP)	DISTANCE	SURROUND			
		SUR BACK 1.0 m 1.5 m10.0 m			
	FILTER	80、 100 、150、200		1	
		BALANCE	LIVH, LYH, LVIH		
	BI-AMP _{∗ 3}	HF PHASE 0 mm300 mm		7	
	REMOTE	REM 1 、REM 2		25	
EXIT	●マルチコントロール	を終了します。			
ッ1:=ニシナ FM 卒/言味のプ	-				

※ 1 : ラジオ FM 受信時のみ **※ 2** : ラジオ AM 受信時のみ **※ 3** : BI-WIRE 選択時のみ

Q & A (よくあるご質問)

Q(質問)	A (回答)	
マイクを接続したい。	本機には接続できません。	
DVD プレーヤーにマイクを接続してカラオケを楽しもうと したが、マイクの音が出ない。	DVD プレーヤーと本機をデジタル接続している場合はマイクの音は出力されません。アナログ接続して、アナログ入力にしてください。(→ 6、12、13)	
DTS の音声が出ない。 音声は出るが DTS のサウンドモード表示が点灯しない。	DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーのデジタル音声出力の 設定が、ビットストリーム出力であることを確かめてください。	
48 kHz を超えるサンプリング周波数の DVD を再生しても 音が出ない。	著作権保護の理由などでデジタル接続では音声が出ないディスクがあります。アナログ接続してください。	
長時間使用すると、本体が熱くなるが、大丈夫か。	大丈夫です。 ただし、本体上部や側面の放熱孔を物でふさぐなど、放熱を 妨げることはしないでください。	
引っ越しするのだが、そのまま使えるか。	東日本、西日本に関係なく使えます。	

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確認・処置してください	ページ
	電源が入らない。	● 電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、確認してください。	9
	機器の再生を始めても音や 映像が出ない。または音が おかしい。	 スピーカー表示が消灯している場合は、[SPEAKERS A または B] ボタンでスピーカーを選択してください。 入力ソースを正しく選択してください。 「消音」を解除してください。 本機で再生できるデジタル信号が確認してください。 スピーカーや機器が正しく接続されているか確認してください。 デジタル入力端子の設定を確認してください。 PCM FIX モードを解除してください。 DVD オーディオでは、著作権の関係上、デジタルで音声が出力できない場合があります。 	14 17 14 4~10 12, 13 12, 13
共通	音が出なくなった。 (" OVERLOAD "が 約 1 秒間表示される。) 本機は異常を検出すると、 保護回路が働いて電源を自 動的に切ります。	 スピーカーコードの ⊕ と ⊖ がショートしていませんか。 スピーカーインピーダンスが本機の許容範囲より低くないですか。 著しい大音量で聞いていませんか。 異常に暑い場所で使用していませんか。 原因を解消して、しばらく待ってから再び電源を入れてください。(保護回路の動作が解除されます。)(それでも同じ現象が起こる場合は販売店にご相談ください。) 	8 9 - -
	F 76 が表示され、電源が切れる。	● 電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	_
	U12 が表示される。	●リモコンモードを設定し、本機とリモコンのモードを合わせてください。	25
	表示部が暗い。	● " DIMMER " を解除してください。	17、18
	再生中、カチッと音がする。	● DVD などを再生すると、入力信号により DUAL AMP 機能が自動的に切り換わります。その際、カチッと音がしますが、故障ではありません。	15
サ	センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サブウーハーから音が聞こえない。	 スピーカーの有無、サブウーハーの有無、またはスピーカーの有無とサイズの設定を確かめてください。 サウンドモードを確かめ、適切なモードを選んでください。 2 チャンネルのステレオソースの場合は、ドルビープロロジック IIx、DTS NEO:6、SFC を使用してください。 	12、13、22 16、17 16
ワンド	サラウンドバックスピー カーから音が聞こえない。	● スピーカーの有無、またはスピーカーの有無とサイズの設定、サラウンドバックスピーカーの設定を確かめてください。 ● ドルビープロロジック IIx、DTS NEO:6、SFC を使用してください。	12, 13, 22
ŧ	ドルビープロロジック IIx や DTS NEO:6、SFC が使えない	● DVD アナログ 6CH を解除してください。	15
K	BS デジタル放送で二重音声放 送の切り換えができない	● BS デジタルチューナーの音声出力を AAC に切り換えてください。	_
	SFC を使用中に音がひずん だように聞こえる	● 入力ソースによっては、EFFECT のレベルを上げると音がひずんだように 聞こえることがあります。その場合は、EFFECT レベルを下げてください。	17
ラジ	受信できない。	 ● アンテナの向きや位置を変えてみてください。 ● 音質の調整で、高音("TREBLE")を調節してみてください。 ● 本機、DVD レコーダー、DVD プレーヤー、テレビやビデオデッキからAM ループアンテナを離してください。 	– 18 –
才	雑音やひずみが多い。	● FM 屋外アンテナに替えてみてください。● アンテナと他のコードを遠ざけてください。● AM 受信の場合、「ビートプルーフ モード」でモードを切り換えてみてください。	21 - 20
	 リモコンが働かない。	● 電池が消耗している場合は電池を交換してください。	11
부크	他のオーディオ機器が動作する	● 本機のリモコンコードを " REM2 " に切り換えてください。	25
ン	世のカーナイカ(成品が割)TF9 る	▼ 41成のフェコノコードで ПEW2 に切り挟んてへたさい。	2ن

■ サウンドモード(ドルビープロロジック IIX 、DTS NEO:6、SFC)が使えない条件

スピーカー設定と入力信号(ディスクなどに記録されている音声信号)によっては、各機能が使えません。

スピーカー設定と入力信号が以下の場合 スピーカー設定:フロントのみ ドルビープロロジック IIx 入力信号: すべて DTS NEO:6 スピーカー設定:フロントとセンターのみ 入力信号:多チャンネルソース SFC は使えない ドルビープロロジック IIx スピーカー設定:サラウンドバックなし 入力信号: 多チャンネルソース + DTS NEO:6 は使えない 入力信号が以下の場合 ドルビープロロジック IIx 1 チャンネル (C のみ点灯) 3 チャンネル (C C R のみ点灯) サンプリング周波数が DTS NEO:6 96 kHz を超える PCM SFC は使えない サラウンド音声がモノラル(⑤点灯。ただし2チャンネルソースは除く)

DTS-ES DTS 96/24-ES

ドルビープロロジック IIX DTS NEO:6 は使えない

● L R などはデジタル入力信号を表しています。15 ページの「デジタル入力表示について」を参照ください。

主な仕様

■ アンプ部 実用最大出力(サラウンドモード 各 ch 動作時) フロント(L/R) $100 \text{ W} + 100 \text{ W} (6 \Omega, \text{JEITA})$ 100 W (6 Ω , JEITA) 100 W (6 Ω , JEITA) ヤンター サラウンド(L/R) サラウンドバック(L/R) $100 \text{ W} + 100 \text{ W} (6 \Omega, \text{JEITA})$ 定格出力(サラウンドモード 各 ch 動作時) フロント(L/R) 70 W + 70 W (1 kHz 6 Ω 0.3 %) 70 W (1 kHz 6 Ω 0.3 %) 70 W + 70 W (1 kHz 6 Ω 0.3 %) 70 W + 70 W (1 kHz 6 Ω 0.3 %) センター サラウンド(L/R) サラウンドバック(L/R) 実用最大出力(ステレオ時) $100 \text{ W} + 100 \text{ W} (6 \Omega, \text{JEITA})$ 定格出力(ステレオ時) 70 W + 70 W (20 Hz \sim 20 kHz 6 Ω 0.09 %) 全高調波ひずみ率 20 Hz ~ 20 kHz 定格出力 負荷インピーダンス フロント(L/R) $0.09\%(6\Omega)$ A または B A と B $6 \sim 16 \Omega$ $6 \sim 16 \Omega$ **BI-WIRE** $6 \sim 16 \Omega$ センター サラウンド(L/R) サラウンドバック(L/R) $6\sim16\,\Omega$ $6 \sim 16.0$ $6 \sim 16 \Omega$ 周波数特性 $\overline{\text{CD}}$, $\overline{\text{F}}$ - $\overline{\text{J}}$, $\overline{\text{TV}}$, $\overline{\text{DVD}}$, $\overline{\text{DVD}}$ $\overline{\text{DJ}}$ - $\overline{\text{J}}$ - $\overline{$ DVD 6CH $4 \text{ Hz} \sim 44 \text{ kHz}, \pm 3 \text{ dB}$ 入力感度/入力インピーダンス CD, テープ, TV, DVD/DVD 6CH, DVD レコーダー, ビデオデッキ 1, VCR 2 200 mV/22 kΩ 信号対雑音比(S/N比) CD, TV, DVD, DVD レコーダー (DIGITAL INPUT) トーンコントロール特性 103 dB 低音 $50 \text{ Hz}, +10 \sim -10 \text{ dB}$ $20 \text{ kHz}, +10 \sim -10 \text{ dB}$ 高音 定格出力電圧 テープ出力 200 mV DVD レコーダー出力 200 mV

デジタル入力(光) 2 2 (同軸)

■ FM チューナー部 受信周波数带 76.0 ~ 90.0 MHz 16.3 dBf (3.6 μV, IHF '58) 実用感度 全高調波ひずみ率 MONO 03% STEREO 0.5 % ステレオセパレーション 35 dB 1 kHz アンテナ端子 75 Ω (不平衡型)

■ AM チューナー部 受信周波数带 522~1629 kHz 実用感度 $20 \, \mu V$, $600 \, \mu V/m$

■ 映像部 出力電圧(1 V 入力時) 1 ±0.1 Vp-p 最大入力電圧 入出力インピーダンス(アンバランス) 1.5 Vp-p

■ 総合 雷源 AC 100 V, 50/60 Hz 消費雷力 240 W 寸法(幅×高さ×奥行き) 430 mm × 107.5 mm × 394 mm 約 4.6 kg

電源スタンバイ時の消費電力 約 0.2 W

注)

,__, 1. この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

2. 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる 第 10 次高調波まで

「JIS C 61000-3-2 適合品」

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格 「電磁両立性一第 3-2 部:限度値一高調波電流発生 限度値(1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機 器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レ ベルに適合して設計・製造した製品です。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造さ

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」、「DTS-ES」、「Neo:6 | および「DTS 96/24 | は DTS 社の商標です。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定されるし 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分 し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コードについて

電源コード・プラグを破損するようなことは しない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない)




75 Ω

傷んだまま使用すると、火災・感電・ ショートの原因になります。

- ●抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜 いてください。
- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相 談ください。

コンセントや配線 器具の定格を超え る使いかたや、交流 100 V 以外での使 用はしない





たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

電源プラグは根元ま で確実に差し込む





差し込みが不完全です と、感電や発熱による火 災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるん だコンセントは、使わ ないでください。

\ 警告

電源コードについて

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ●長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの抜 き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

で使用について

内部に金属物を入れたり、水 などの液体をかけたりぬらし たりしない



ショートや発熱により、 火災・感電の原因になり

- ●機器の上に水などの 液体の入った容器や 金属物を置かないで ください。
- ●特にお子様にはご注 意ください。

内部には電圧の高い部分 があり、感電の原因にな

内部の点検や修理は、 販売店にご依頼くだ

もし異常が起こったら

異常があったときは、電源プ ラグを抜く



を抜く

- 内部に金属や水などの液 体、異物が入ったとき
- 落下などで外装ケース が破損したとき
- 煙や異臭、異音が出た

そのまま使うと、火災・感電の原 因になります。

●販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない








接触禁止

感電の原因になります。



分解、改造をしない

ります。

さい。

設置・接続について

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが変形し たり、火災の原因になることがあります。

●通風孔をふさがないでください。

不安定な場所に設置しない

● 機器が落ちたり、倒れたりして、

けがの原因になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、 湿気やほこりの多いところに 置かない



分解禁止

電気が油や水分、ほこりを 伝わり、火災・感電の原因 になることがあります。 たばこの煙なども製品の故障 の原因になることがあります。

屋外アンテナの設置、工事は



場合に、けがや感電の原

●設置・工事は販売店 にご相談ください。

自分でしない



強風でアンテナが倒れた 因になることがあります。

電池について

電池は誤った使いかたをしない



● ⊕と⊝は逆に入れない

●上に大きなもの、重

いものを載せない

- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 乾雷池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

- ●長時間使わないときは、取り出しておいてください。
- ●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体や衣服に付いたと きは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがあり ます。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

異常に温度が高くなるところ に置かない





外装ケースや内部部品が劣化する ほか、火災の原因になることがあ ります。

●直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

で使用について

コードを接続した状態で移動 しない



接続した状態で移動させ ようとすると、コードが 傷つき、火災・感電の原 因になることがあります。 また、引っかかって、け がの原因になることがあ ります。

ヘッドホン使用時は、音量を 上げすぎない



耳を刺激するような大き な音量で長時間続けて聴 くと、聴力に悪い影響を 与えることがあります。

保証とアフターサービス はくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター」へ!

■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この AV コントロールアンプの補修用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

27 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費

用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の

費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社 (以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいた お客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック 製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	AV コントロールアンプ	お買い上げ日	年 月 日		
品番	SA-XR55	故障の状況	できるだけ具体的に		

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

ジをご覧ください。 | | Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

熊本 熊本市健軍本町12-3

天草 本渡市港町18-11

2 (096)367-6067

(0969)22-3125

25 (099)250-5657

25 (0997)53-5101

25 (098)877-1207

ナショナル パナソニック

ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

地 区 近 地 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 奈良 大和郡山市筒井町 800番地 2丁目17-7 7-11 **3** (077)582-5021 **25** (011)894-1251 **2** (0155)33-8477 **25** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田中川原町 旭川 旭川市2条通21丁目 政館 函館市西桔梗589番地241 **和歌山** 和歌山市中島499-1 71-4(函館流通卸センター内) 左1号 **3** (075)672-9636 **25** (073)475-2984 **25** (0166)31-6151 **23** (0138)48-6631 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 兵庫 神戸市中央区琴/緒町 1-7 3TF2-6 **25** (06)6359-6225 **3** (078)272-6645 北 地 区 青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 曲 == 地 区 3-7-10 7-4-18 岡山 岡山県都窪郡早島町 **鳥取** 鳥取市安長295-1 **25** (022)387-1117 **25** (017)739-9712 矢尾807 **25** (0857)26-9695 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市平清水1丁目 **25** (086)292-1162 **米子** 米子市米原4丁目2-33 1-75 広島 広島市西区南観音8丁目 **25** (018)826-1600 **25** (023)641-8100 **25** (0859)34-2129 13-20 福島県安達郡本宮町 **岩手** 盛岡市羽場13地割30-3 福島 **松江** 松江市平成町182番地14 **25** (082)295-5011 字南/内65 **25** (0852)23-1128 **25** (019)639-5120 山□ 山口市鋳銭司 **25** (0243)34-1301 出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0853)21-3133 **2** (083)986-4050 地 区 **浜田** 浜田市下府町327-93 **25** (0855)22-6629 栃木 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **25** (028)689-2555 **25** (03)5477-9780 几 地 メ 群馬 高崎市大沢町229-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 **25** (027)352-1109 高知 香川 高松市勅使町152-2 南国市岡豊町中島331-1 **25** (055)222-5171 **25** (087)868-9477 **2** (088)866-3142 | 茨城|| つくば市花畑2丁目8-1 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 **2** (029)864-8756 愛媛 松山市土居田町750-2 徳島 徳島県板野郡北島町 3-16 鯛浜字かや108 **25** (089)971-2144 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (045)847-9720 **25** (088)698-1125 **25** (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14 千章 千葉市中央区屋々喜町172 地 九 ヌ

一未	雷 (043)208-6034		1 (025)286-0171
	中部	地	区
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 雷 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30

長野 松本市大字笹賀7600-7 **25** (0263)86-9209

25 (054)287-9000

静岡 静岡市西島765

	1 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11	تام	1 (098)877-120
=重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
	2 (0577)33-0613				
高山			2 (0985)63-1213		
	2 (058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
伎阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30		2 (097)556-3815		25 (0997)53-510
	2 (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
岡崎	岡崎市岡町南久保28		2 (095)830-1658		3 (099)250-565
	25 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	庇兀局	成元与川 丁 人即 1 1 日 5-33
コロ圧	8-10		雷 (0952)26-9151	鹿児島	武 (0969)22-312 鹿児島市与次郎1丁目
乙五层	名古屋市瑞穂区塩入町		八户字上深町3044		₮ (∩060\??-212)

福岡 春日市春日公園3丁目48

佐賀 佐賀市鍋島町大字

25 (092)593-9036

0105

さくいん

7	アッテネーター アンテナオートチューニング オートメモリー	10, 21 20 21
Ð	音質 音量バランス カセットデッキ	18 10
#	コンポーネント映像端子 サウンドモード サブウーハーレベル	16, 17 17
	出力レベル調整 消音 スピーカー	17
Ø	スピーカー B スリープタイマー デジタル信号	18
	テスト信号 テレビ 同軸端子	13 4-7, 23
	ドルビーデジタルドルビーデジタルサラウント ドルビープロロジック IIx	14, 15 × EX14, 15

● バンド	
光端子ビデオデッキ	10, 25
ビートプルーフ ヘッドホン	
マニュアルメモリーマルチコントロール12,13	21
マルチソース リ. マスタ-	
ラ ラジオ	20, 21
リモコン	
姜 2CH MIX	9,15,19
A AAC	
ADVANCE SETUP	
BASIC SETUP	
BI-AMP	
BI-AMP 設定	22
BI-WIRE	9,12-15,19
BS デジタルチューナー	1C
C CD プレーヤー	10. 25
CS チューナー	
•	

)		D-INPUT 設定	12,13
)		DISTANCE 設定	22
,		DTS	14. 15
)		DTS 96/24	
		DTS-ES	
		DTS NEO:6	, -
		DUAL AMP	
		DVD アナログ 6CH	, -, -
		DVD プレーヤー	
,		DVD レコーダー	4, 5, 24
1	B	FILTER 設定	22
		FM モード	
)		FRNT L/R 設定	
		IN MODE 設定	
}			
,	P	PCM	
)		PCM FIX	12,13
1	B	PRESET	21
,		RESET	19
'			
,	S	S2 映像端子	
)		SB SPKR 設定	
		SFC	
		SPEAKERS 設定	22
		SPKR SET 設定	

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

● アルコールやシンナーは使わないでください。 ● 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

愛情点検 長年ご使用の AV コントロールアンプの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	a () –	品 番	SA-XR55
お 客 様 ご相談窓口	a () –	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.